

# InTouch Client

## SKU: KWP-WWINT0-PRD

Драйвер InTouch Client был разработан специально для использования с KEPServerEX, что бы предоставлять теги базы данных Wonderware InTouch клиентам OPC. Он включает в себя все теги ввода/вывода и памяти базы данных InTouch, как настроенных локально, так и удаленных. KEPServerEX автоматически оптимизирует получение и накопление данных по требованию клиента. Целостность данных обеспечивается всесторонней обработкой ошибок.

### Особенности

- Поддерживает автоматическую генерацию тегов базы данных
- Имеется возможность импорта тегов определенных в приложении Wonderware InTouch
- Включает в себя три режима доступа к данным для оптимизации связи с InTouch, и может получать данные через драйвер опросов InTouch, драйвер уведомлений InTouch или их комбинации
- Включает в себя адреса с режимом переопределения
- Поддерживает все основные типы данных

### Поддерживаемые устройства

- Wonderware InTouch HMIs

### Поддерживаемые приложения

- OPC Data Access (OPC DA) Версий 1.0a, 2.0, 2.05a, и 3.0
- OPC Alarms and Events (OPC AE) Версии 1.10
- OPC Unified Architecture (OPC UA) Версии 1.01
- OPC .NET Service (OPC .NET) Версии 1.00
- SuiteLink и FastDDE для Wonderware
- NIO Interface для iFIX
- DDE Формат CF\_Text и AdvancedDDE

### Дополнительная техническая информация

- Требуется Wonderware InTouch 7.1 или выше. InTouch 7.11 и выше не может быть установлена на Windows 98.
- Этот драйвер может импортировать теги, определенные в проекте InTouch. Устройства зависят от приложения Wonderware InTouch. Драйвер клиента InTouch может подключаться только к базе данных тегов InTouch Project работающей на том же компьютере, что и сервер OPC.

### Входит в набор драйверов

- Manufacturing Suite